

NIVELADOR PLASTICO

El nivelador plástico es el elemento indispensable para lograr una nivelación perfecta entre tablas de revestimiento. Se compone de ESPACIADORES AUTONIVELANTES Y CUÑAS NIVELADORAS reutilizables. Aptos para nivelar enchapes de 3mm a 13mm, es el complemento ideal de las crucetas que permiten lograr un ancho de junta constante.



PROPOSITO:


- Único sistema que permite asegurar una nivelación perfecta de las tablas de revestimiento y evitar así un desgaste prematuro de su piso por tropiezos.

VENTAJAS:

- Permite una fácil nivelación de los revestimientos de cerámica o porcelánico.
- Contribuye a reducir el tiempo de instalación.
- Sirve para piso y pared.
- Indispensable para la instalación de formatos grandes (costado > 60cm).
- Mantiene las piezas fijas y niveladas durante el fraguado del adhesivo logrando una instalación perfecta.
- Compatibles con espaciadores o "crucetas" que garantizan una junta constante.


MODO DE COLOCACIÓN:

1. Colocar los ESPACIADORES AUTONIVELANTES entre los revestimientos, cerca de cada una de las esquinas y repartidos de manera pareja a lo largo de las juntas.
2. Asegurar el tamaño constante de la junta de dilatación con crucetas.
3. Introduzca las CUÑAS NIVELADORAS reutilizables dentro de los ESPACIADORES AUTONIVELANTES y empujarlos hasta nivelar la superficie.
4. Una vez seco el adhesivo, rompa la parte sobresaliente de los ESPACIADORES AUTONIVELANTES golpeándola con un martillo de goma. La base se queda debajo de la tabla y recupere las CUÑAS NIVELADORAS para otras instalaciones.



NIVELADOR PLASTICO

TABLA INDICANDO LA CANTIDAD DE ESPACIADORES / CUÑAS RECOMENDADOS POR M² SEGUN EL FORMATO DEL ENCHAPE



EJEMPLO DE INSTALACION

